



ROBU W 1000 (аппарат для стыковой сварки труб ПНД d710-1000 мм/380В/21кВт/гидравлика)

Диапазон сварки:	710-800-900-1000 мм
Напряжение:	380 В±10%
Мощность:	29,4 кВт
Частота:	50 Гц
Масса нетто:	2100 кг

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ROBU W 1000

Позиционер



Усиленная конструкция, обеспечивающая надежную фиксацию труб и соединительных деталей.
Литые зажимные вкладыши с регулировкой силы фиксации, не проскальзывают. Состоит из двух неподвижных зажимов и двух подвижных, которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами, расположенными на направляющих.
Для подключения к гидроагрегату на основном корпусе находятся две герметичные быстроразъемные муфты. Оснащен колесами для удобства передвижения.

Гидроагрегат с блоком управления



Сводит и разводит зажимы. Защищен от загрязнений.
Оснащен электрическим щитом для подключения нагревательного элемента и торцевателя с электроприводом, а также манометром с глицерином, защитным выключателем и пультом управления.
Обеспечивает постоянное давление до 140 бар даже при выключенном гидравлическом насосе.

Напряжение, В:	380
Мощность, кВт:	2,5
Частота, Гц:	50
Диапазон давления, Бар:	0 -140

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rub@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://robu.nt-rt.ru>

Торцеватель с электроприводом



Закрытый корпус
Надежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая точность торцовки труб
Удаление стружки наружу
Устанавливается на позиционере
Оснащен фиксатором рабочего положения
Контролируется пультом управления гидравлической системы
Все рабочие операции выполняются с помощью кнопок управления

Напряжение, В:	380
Мощность, кВт:	2,5
Частота, Гц:	50

Нагреватель



Быстро сменяемые специальные пластинки
Электронная регулировка и поддержание заданной температуры.
Равномерное распределение температуры по всей поверхности нагревательного элемента.
Специальное покрытие предотвращает прилипание.

Напряжение, В:	380
Мощность, кВт:	16
Частота, Гц:	50
t°max, °C:	270

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ROBU W 1000

Гидравлические шланги

Гибкие гидравлические шланги оснащены герметичными быстроразъемными муфтами с обоих концов для подключения к позиционеру и гидроагрегату с блоком управления.

Количество, шт.:	2
Длина, м:	3,0

Съемные вкладыши

Материал - алюминий.

Для каждого диаметра съемных вкладышей используются разные длины крепежных болтов, что обеспечивает безопасность при эксплуатации сварочной машины.

Диаметры, мм:	630, 710, 800, 900
---------------	--------------------

Фланцевый адаптер (не входит в стандартную комплектацию, поставляется по заказу)

Для сварки коротких втулок под фланец.

Диаметры втулок, мм:	630-1000
----------------------	----------

Контейнер

Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцевателя.
Служит для нагревательного элемента теплоизолятором.

Комплект инструментов

Гаечный ключ для удобства фиксации зажимов позиционера
Шестигранник для фиксации болтов на съемных вкладышах
Болты для крепления съемных вкладышей к основному зажиму
Инструменты транспортируются в специальном переносном ящике

ROBU W 1000. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вес комплекта сварочной машины нетто	кг	2100
Суммарная мощность сварочной машины	кВт	21,0
Необходимая мощность генератора	кВт	29,4
Гарантия		1 год

КОМПЛЕКТАЦИЯ ROBU W1000

1	Центратор 1000 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя	шт.	1
6	Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями	шт.	2
7	Съемные вкладыши Ø 710 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши Ø 800 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши Ø 900 мм, 8 полуколец	комплект	1
16	Набор крепежных болтов для вкладышей 630-900 мм	комплект	1
17	Набор инструментов в футляре	комплект	1
18	Ножи запасные	комплект	1
19	Набор прокладок для цилиндров	комплект	1
20	Быстро разъемное соединение	комплект	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rub@nt-rt.ru**Веб-сайт: <http://robu.nt-rt.ru>**