



ROBU W 800 (аппарат для стыковой сварки труб ПНД d450-800 мм/380В/12,95кВт/гидравлика)

Диапазон сварки:	450-500-560-630-710-800 мм
Напряжение:	380 В±10%
Мощность:	12,95 кВт
Частота:	50 Гц
Масса нетто:	918 кг

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ROBU W 800

Позиционер

Усиленная конструкция, обеспечивающая надежную фиксацию труб и соединительных деталей.

Литые зажимные вкладыши с регулировкой силы фиксации, не проскальзывают.

Состоит из двух неподвижных зажимов и двух подвижных, которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами, расположенными на направляющих.

Для подключения к гидроагрегату на основном корпусе находятся две герметичные быстроразъемные муфты.

Размеры (м): 1,10x1,40x1,12
Объем (М³): 1,725

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Гидроагрегат с блоком управления

Сводит и разводит зажимы. Защищен от загрязнений.	Размеры (м):	0,60x0,70x0,45
Оснащен электрическим щитом для подключения нагревательного элемента и торцевателя с электроприводом, а также манометром с глицерином, защитным выключателем и пультом управления.	Объем (М³):	0.189
Обеспечивает постоянное давление до 140 бар даже при выключенном гидравлическом насосе.	Напряжение (В):	380
	Мощность (кВт):	0,75
	Частота (Гц):	+ 50
	Вес (кг):	50,0
	Диапазон давления (Бар):	0 - 140 Бар

Торцеватель с электроприводом

Закрытый корпус	Размеры (м):	1,25x1,10x0,25
Надежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая точность торцовки труб	Объем (М³):	0.344
Удаление стружки наружу	Напряжение (В):	380
Устанавливается на позиционере	Мощность (кВт):	2,2
Оснащен фиксатором рабочего положения	Частота (Гц):	+ 50
Контролируется пультом управления гидравлической системы		
Все рабочие операции выполняются с помощью кнопок управления		

Нагревательный элемент

Быстро сменяемые специальные пластинки	Размеры (м):	1,10x1,15x0,14
Электронная регулировка и поддержание заданной температуры.	Объем (М³):	0,177
Равномерное распределение температуры по всей поверхности нагревательного элемента.	Напряжение (В):	380
Специальное покрытие предотвращает прилипание.	Мощность (кВт):	10,0
Рабочий температурный диапазон - 20-300°C.	Частота (Гц):	+ 50

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ROBU W 800

Гидравлические шланги

Гибкие гидравлические шланги оснащены герметичными быстроразъемными муфтами с обоих концов для подключения к позиционеру и гидроагрегату с блоком управления.	Количество (шт.):	2
	Длина (м):	5,0

Съемные вкладыши

Материал - алюминий.	Диаметры (мм):	500, 560, 630, 710
Для каждого диаметра съемных вкладышей используются разные длины крепежных болтов, что обеспечивает безопасность при эксплуатации сварочной машины.		

Фланцевый адаптер (не входит в стандартную комплектацию, поставляется по заказу)

Для сварки коротких втулок под фланец.	Диаметры втулок (мм)	500-800
--	----------------------	---------

Контейнер

Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцевателя. Размеры (м):
Служит для нагревательного элемента теплоизолятором.

Комплект инструментов

Гаечный ключ для удобства фиксации зажимов позиционера
Шестигранник для фиксации болтов на съемных вкладышах
Болты для крепления съемных вкладышей к основному зажиму
Инструменты транспортируются в специальном переносном ящике

ROBU W 800. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габариты упаковки	(м)	xx
Объем упаковки	(М³)	xx
Вес комплекта сварочной машины нетто	(кг)	918
Вес комплекта сварочной машины брутто	(кг)	1050
Суммарная мощность сварочной машины	(кВт)	12,95
Необходимая мощность генератора	(кВт)	18,2
Гарантия		1 год

КОМПЛЕКТАЦИЯ ROBU W800

1	Центратор 800 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя	шт.	1
6	Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями	шт.	2
7	Съемные вкладыши Ø 450 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши Ø 500 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши Ø 560 мм, 8 полуколец	комплект	1
10	Съемные вкладыши Ø 630 мм, 8 полуколец	комплект	1
11	Съемные вкладыши Ø 710 мм, 8 полуколец	комплект	1
12	Набор крепежных болтов для вкладышей 450-710 мм	комплект	1
13	Набор инструментов в футляре	комплект	1
14	Ножи запасные	комплект	1
15	Набор прокладок для цилиндров	комплект	1
16	Быстро разъемное соединение	комплект	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93